



TIF 1603-1
331763



- ⓈE För att undvika skador på O-ringsanslutningarna, se till att använda mothåll (se bild).
- ⓖB To avoid damaging the O-ring connections, please use counterhold (see image).
- ⓊE Um Schäden an der O-Ringdichtung zu vermeiden ist gegenzuhalten (siehe Bild).

